

# Plejeanvisninger for Cargobike

Disse plejeanvisninger er en forudsætning for, at sælgerens garantivilkår skal gælde.

Forsømt vedligeholdelse kan udgøre en trafikal fare og medføre, at cyklens konstruktion svækkes eller forældes for hurtigt. Hvis du derimod passer godt på din cykel, vil du få glæde af den i mange år.

Væn dig til regelmæssigt at kontrollere og spænde skruer, eger, møtrikker, pedaler og pedalarm. Eventuelt slør i hjul-, pedalarm- og styrelejer samt mellem kasse og stel (centerbolt) skal omgående udbedres af en cykelsmed.

Sørg også for at have velpumpede dæk, eftersom det mindsker friktionen og risikoen for punktering og beskytter fælgene. Hvis egerne føles løse, eller hvis hjulene udsender en tikkende lyd, er det på tide at aflevere cyklen til opspænding af eger og/eller spænding af fælgene.

Dette moment bør altid udføres, nogle uger efter at du har taget din nye cykel i brug.

Cyklen skal opbevares på et sted, hvor den ikke udsættes for regn. Hvis dette ikke er muligt, skal den udstyres med kaleche eller regnslag. Lakskader på stel eller kasse bør repareres med det samme ved lakering for at forhindre fugt- eller rustangreb.

En ren cykel er nemmere at vedligeholde. Derudover vil komponenterne på din cykel fungere bedre og holde længere, hvis de ikke er dækket af snavs, olie, vejsalt, mudder m.m. Vask derfor cyklen regelmæssigt. Hvis du spuler den ren med vandslange, bør du sørge for, at der ikke trænger vand og rengøringsmiddel ind i cyklens lejer såsom pedaler, pedallejer, krank og styrelejer, eftersom rengøringsmidler opløser det fedt, som lejerne skal bruge for at fungere og beskytte mod rust.

Efter rengøringen er det meget vigtigt at smøre alle bevægelige dele (såsom kæde, gear, gearkabler og pedalfæste). Rengør og smør kæden, så snart behovet opstår.

Om vinteren skal skruehoveder, hvor der kan ansamles snavs og vand, også smøres regelmæssigt. Tænk på, at stål kan ruste, og at træ kan svulme op. Vi vil endnu en gang påpege, at cyklen om vinteren bør opbevares på et sted, hvor den ikke udsættes for regn, eller være udstyret med kaleche.

Hvis håndbremsens effekt aftager, kan det skyldes, at bremsekablerne er blevet slappe, eller at bremseklodserne er blevet slidt. Det samme gælder for gearene.

Batteriet til elcyklen må ikke udsættes for ekstrem varme eller fugt i længere tid ad gangen. Når cyklen ikke anvendes, skal batteriet opbevares tørt og køligt. Hvis batteriet ikke skal anvendes i længere tid, skal det vedligeholdelsesoplades cirka 2 timer om måneden.

## BEMÆRK!

Sørg for at cykle med omtanke. Kraftige stød mod fx fortovskanter, bump eller ujævne underlag kan gøre stor skade, hvis du kører hensynsløst. Hvis du gentagne gange kører over kanter og bump i høj hastighed, kan stellet blive svækket. Dette gælder også ved overbelastning (maks. vægt i kasse 100 kg plus fører ca. 100 kg).

Cyklen er konstrueret til normal bykørsel og er ikke beregnet til terrænkørsel.

