

Aufbauanleitung

Assembly Instructions

Notice de montage


Инструкция по сборке

Instrucciones de montaje



Instruksjoner

Dusyma HH
Unseren Kindern zuliebe





430 712 Spielbahn Wand Klappen








Werkzeuge / Tools / Outils / Инструменты
Herramientas / Verktøy



430 712 Spielbahn Wand Klappen



1.



2.



PZ 2




a

4x



f

2x



PZ 2





c

4x



i

1x





3.

Option 1

g
2x





c
4x




4.

Option 2

d
2x



Warnhinweise / Warnings / Mise en garde
Предупреждения / Advertencias / Advarsel



Schrauben alle 3 Monate auf festen Sitz prüfen und gegebenenfalls nachziehen!

Tighten screws quarterly!

Prière de vérifier les vis tous les 3 mois et resserrer si nécessaire!

Винты необходимо каждые 3 месяца проверять на прочность закрутки и в случае необходимости подтягивать!

Revisar cada 3 meses la uniones de la estructura, en caso de que sea necesario apretar los tornillos!

For sikkerhets skyld bør skruene sjekkes og eventuelt etterstrammes ca. hver 3. måned.



Unseren Kindern zuliebe

Dusyma Kindergartenbedarf GmbH

D-73602 Schorndorf

Postfach 1260

Telefon: 0049 (0) 71 81 / 60 03-0

Fax: 0049 (0) 71 81 / 60 03-41

e-mail: info@dusyma.de

www.dusyma.de

11/2014