





# lekolar

-  **Trehjulingar**
-  **Trehjulssykler**
-  **Trehjulede cykler**
-  **Kolmipyöräiset**



Mini art.no 75381  
Medi art.no 75382  
Maxi art.no 75383

# lekolar

-  **www.lekolar.se**  
**kundtjanst@lekolar.se**  
**Tel 0479-19900**
-  **www.lekolar.no**  
**bestilling@lekolar.no**  
**Ordretelefon: 33 72 98 00**
-  **www.lekolar.dk**  
**lekolar@lekolar.dk**  
**Tel 70 20 60 80**
-  **www.lekolar.fi**  
**asiakaspalvelu@lekolar.fi**  
**Asiakaspalvelu 09 8294 600**

## VIKTIGT!

Läs dessa instruktioner noga innan användning. Spar dessa instruktioner för ev. senare referens.

Föräldrar eller vårdnadshavare bör se till att barnet lär sig att använda cykeln på rätt sätt. Användandet av cykeln ska övervakas av vuxen.

## VARNING!

- Använd cykelhjälms när du cyklar.
- Denna cykel är inte lämplig att användas i trafiken.
- Max. vikt 50 kg.
- Ej lämplig för barn under 3 år, kräver motorisk färdighet. Gäller endast Maxi art.no 75383.

### Skötselråd

För att uppnå högsta möjliga kvalitet tillverkas Lekolars cykelprogram under sträng kvalitetskontroll. Behovet av regelbundet underhåll är minimalt, men för att ge produkten ett långt och felfritt liv rekommenderar vi följande:

- Normalt kan inga skruvar lossna men då produkten ibland utsätts för mycket omild behandling bör ni för barnens säkerhet kontrollera produktens skruvförband. Alla skruvförband skall vara hårt dragna.
- Låt ej produkten stå ute i regn när den inte används.
- Tvätta produkten i mild tvållösning och torka torrt med en trasa.

### Garanti

Lekolar lämnar för Lekolar-cyklar följande garantier för material och fabriktionsfel vid normal användning:

- Rör och svetsbrott 5 år
- Fabriktionsfel 1 år

## VIKTIG!

Les instruksjonene nøye før bruk. Ta vare på instruksjonene for evt. senere bruk.

Foreldre eller andre ansvarlige bør påse at barnet lærer seg å bruke sykkelen på riktig måte. Bruk av sykkelen må passes på av en voksen.

## ADVARSEL!

- Benytt sykkelhjelm når du sykler.
- Sykkelen er ikke egnet for bruk i trafikken.
- Maks. vekt 50 kg.
- Ikke egnet for barn under 3 år, stiller krav til motorisk ferdighet. Gjelder bare Maxi art.nr. 75383.

### Vedlikeholdsråd

For å oppnå best mulig kvalitet produseres Lekolars sykkelprogram under streng kvalitetskontroll. Behovet for regelmessig vedlikehold er minimalt, men for å gi produktet et langt og felfritt liv anbefaler vi følgende:

- Normalt skal ingen skruer løsne, men da produktet kan bli utsatt for hard behandling bør dere, for barnas sikkerhet, kontrollere at alle skruene er skrudd godt til.
- La ikke produktene stå ute i regn når de ikke er i bruk.
- Vask produktet med mild såpe.

### Garanti

På vegne av Lekolar sykler stiller Lekolar følgende garantier for material- og fabriktionsfeil ved normal bruk:

- Rør og sveisebrudd 5 år
- Fabriktionsfeil 1 år

## VIGTIGT!

Læs denne vejledning omhyggeligt før produktet anvendes. Gem denne vejledning for evt. senere brug.

En voksen person skal sikre sig, at barnet er nøje instrueret i at bruge denne cykel. Anvendelsen af cyklen skal overvåges af en voksen.

## ADVARSEL!

- Anvend cykelhjelm når cyklen er i brug.
- Cyklen er ikke egnet til brug i trafikken.
- Max. vægt 50 kg.
- Ikke egnet til børn under 3 år, kræver motorisk færdighed. Gælder kun Maxi art.nr. 75383.

### Råd om vedligeholdelse

For at opnå højest mulig kvalitet, fremstilles Lekolars cykelprogram under streng kvalitetskontrol.

Behovet for regelmæssig vedligeholdelse er minimal, men for at give produktet et langt og fejlfrit liv anbefaler vi følgende:

- Normalt kan ingen skruer løsne sig, men da produktet en gang imellem bliver udsat for meget hård behandling, bør man regelmæssigt kontrollere, at alle skruer og bolte er fastlåste. Alle løsdeler skal være hårdt fastspændt.
- Lad ikke produktet stå ude i regn og sne, når det ikke anvendes.
- Vask produktet i mild sæbeopløsning og tør efter med en blød klud.

### Garanti

For Lekolar cykler yder Lekolar følgende garantier for materiale og fabriktionsfeil ved normal anvendelse:

- Rør og svejsebrud 5 år
- Fabriktionsfeil 1 år

## TÄRKEÄÄ!

Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä pakkaus ja ohjeet myöhempää käyttöä varten.

Vanhemman tai huoltajan on pidettävä huoli siitä, että lapsi osaa käyttää polkupyörää ja erityisesti jarruja oikealla tavalla. Pyörää saa käyttää vain aikuisen valvonnassa.

## VAROITUS!

- Käytä pyöräillessäsi kypärää.
- Tätä polkupyörää ei ole tarkoitettu käytettäväksi liikenteessä.
- Maksimipaino 50 kg.
- Ei sovellu alle 3-vuotiaalle lapsille. Edellyttää riittävää motorista valmiutta. Koskee vain tuotetta Maxi, tuotenumero 75383.

### Huolto-ohje pyörille

Lekolarin kaikki polkupyörät menevät tiukan laatuvalvonnan läpi, jotta laatu pysyisi tasaisena. Pyörät vaativat vain hieman säännöllistä huoltoa, jotta ne kestäisivät kauan. Suosittelemme seuraavia toimenpiteitä:

- Normaalkäytössä ruuvit eivät löysty. Jos pyörät ovat kovassa käytössä, on lasten turvallisuuden vuoksi hyvä tarkistaa ruuvien kireys. Kaikkien ruuvien on oltava tiukasti kiinni.
- Älä anna pyörän seistä ulkona sateessa, kun niitä ei käytetä.
- Pese pyörät miedolla saippualliuoksella ja kuivaa pyyhkeellä.

### Takuu

Lekolar antaa Lekolar-polkupyörille seuraavat takuut materiaalin ja valmistusvikojen osalta edellyttäen, että pyöräiä käytetään normaalisti:

- Putket ja hitsausvirheet 5 vuotta
- Valmistusvirheet 1 vuotta

## Reservdelar | Reservedeler | Reservedele | Varaosat

Mini art.no 75381

Medi art.no 75382

Maxi art.no 75383



**1** Sadelnsats Sadelsett Sadelset Satulasarja

**Mini no. R368100030301**

**Lekolar art. 75409**

**Medi no. R368110030301**

**Lekolar art. 75410**

**Maxi no. R368120030301**

**Lekolar art. 75411**



**2** Bakhjulsats Bakhjulsats Baghjulsæt Takapyöräsarja

**Mini & Medi no. R368100030101**

**Lekolar art. 75412**

**Maxi no. R368120030101**

**Lekolar art. 75413**



**3** Framhjulsats Forhjulsætt Forhjulsæt Etupyöräsarja

**Mini no. R368100030201**

**Lekolar art. 75414**

**Medi no. R368110030201**

**Lekolar art. 75415**

**Maxi no. R368120030201**

**Lekolar art. 75416**



**4** Pedalsats vänster Pedalsett venstre Pedalsæt venstre Poljinsarja vasen

**Mini no. R368100030601**

**Lekolar art. 75418**

**Midi & Maxi no. R368110030601**

**Lekolar art. 75419**



**5** Pedalsats höger Pedalsett høyre Pedalsæt højre Poljinsarja oikea

**Mini no. R368100030501**

**Lekolar art. 75420**

**Midi & Maxi no. R368110030501**


**Lekolar art. 75421**



**6** Handtag Håndtak Håndtag Kahvat  
**no. R368100031001**  
**Lekolar art. 75426**



**7** Haksydd Hakebeskyttelse Hagebeskyttelse Leukasuoja  
**Mini no. R368100031101**  
**Lekolar art. 75422**  
**Midi & Maxi no. R368110031101**  
**Lekolar art. 75423**



**8** Lagerhållare Lagerholder Lejeholder  
Varastoteline **no. R368100030901**  
**Lekolar art. 75424**